

(2) 地図検索機能の基本操作

① 地図移動の操作方法

初期表示された地図から移動するときの操作方法について説明します。

移動したい場所をクリックします。
※移動したい場所が、地図上に表示されていないときは、複数回に分けて当操作を行って移動してください。

この条件で再検索

地図表示範囲: 標準 拡大

中心点・縮尺の保存 閉じる 操作説明?

▲広域(縮小)
全国
1: 750,000
1: 300,000
1: 75,000
1: 25,000
1: 10,000
1: 5,000
1: 2,500
▼詳細(拡大)

※工事情報は中心点から近い順に最大100件表示しています。処理施設情報は全件表示しています。

▼工事概要もしくは処理施設概要が表示されます。(工事もしくは処理施設の詳細情報を確認する場合は地図上の工事名もしくは施設種類をクリックして下さい。)



クリックした場所が中心へと移動します。

この条件で再検索

地図表示範囲: 標準 拡大

中心点・縮尺の保存 閉じる 操作説明?

▲広域(縮小)
全国
1: 750,000
1: 300,000
1: 75,000
1: 25,000
1: 10,000
1: 5,000
1: 2,500
▼詳細(拡大)

※工事情報は中心点から近い順に最大100件表示しています。処理施設情報は全件表示しています。

▼工事概要もしくは処理施設概要が表示されます。(工事もしくは処理施設の詳細情報を確認する場合は地図上の工事名もしくは施設種類をクリックして下さい。)

② 地図縮尺の変更操作方法

初期表示された地図から他の縮尺を表示する操作方法について説明します。



現在表示されている地図の中心を軸に、拡大・縮小されます。

