


(7) 建設混合廃棄物焼却施設を登録・修正する

建設混合廃棄物焼却施設を登録・修正するには、下記の手順に従って作業を行ってください。



- ①「処理事業所情報」画面の[建設混合廃棄物焼却施設]の下にある **入力** ボタンをクリックしてください。



- ②「建設混合廃棄物（焼却施設）登録」画面が表示されますので、必要に応じて情報の登録・修正を行ってください。情報の登録・修正が終わったら、必ず **更新** ボタンをクリックしてください。

The screenshot shows the 'Construction Mixed Waste (Incineration Facility) Registration' page. The page title is '建設副産物情報交換システム' and the main heading is '建設混合廃棄物(焼却施設)登録'. The page includes a sidebar with navigation options like '工事・施設情報' and '工事情報検索'. The main form area contains fields for '設置許可番号' (Installation Permit Number), '施設能力' (Facility Capacity), and '受入条件' (Acceptance Conditions). The '更新' (Update) button is circled in red. A callout box with a black dot and the text '●情報の登録・修正後には必ず更新ボタンをクリックします。' (After registration or correction of information, you must click the Update button.) points to the '更新' button. Below the form, there is a red text label '赤字:入力必須' (Red text: Input required).

◆各ボタンの説明

ボタン	説明
	受入料金の情報を入力することができます。
	入力した情報が登録され処理事業所情報の画面に戻ります。
	入力した情報は登録されず処理事業所情報の画面に戻ります。
	施設は未登録となり処理事業所情報の画面に戻ります。

◆施設情報の各入力項目についての説明

注) の項目は必須入力

入力項目	説明
設置許可番号	建設混合廃棄物焼却施設の設置許可番号を入力します。
プラント敷地面積	建設混合廃棄物焼却施設のプラント敷地面積を入力します。
処理能力	建設混合廃棄物焼却施設の1日当たりと時間当たりの処理能力を入力します。
最大年間稼働日数	建設混合廃棄物焼却施設の最大年間稼働日数を入力します。
受入時間	建設混合廃棄物焼却施設の受入時間を平日、土曜、日曜・祝日別に入力します。受入時間は15分毎の単位で入力します。
その他の受入条件	その他受入条件があれば入力します。
受入可能品目	建設混合廃棄物焼却施設の受入可能品目をすべてチェックしてください。