

5. 6 販売料金を登録する

各処理施設 **販売料金** ボタンをクリックすることにより、以下のような画面で再資源化施設の販売料金を入力することができます。（図は Co,As 破碎施設を例としています。）

〔登録・修正手順〕

- ① **追加** ボタンをクリックすることで、「再資源化施設・販売料金登録」画面となります。

※重要：供給能力は翌月まで登録できますので必ず月初めに登録してください。

建設副産物情報交換システム

再資源化施設・販売料金一覧

更新日：2019/06/11

施設：CoAs破碎施設

2ヶ月先までの供給能力、及び販売料金
(1件中1~1件目を表示)

建設資材の分類	再生資材	供給能力(単位は販売料金の単位系による)				販売料金(単位)	更新	削除
		6月前半	6月後半	7月前半	7月後半			
砕石	RC-100	0	0	0	0	1000(円/m3)	入力	削除


規格を **追加** します。 [戻る](#)

◆各ボタンの説明

ボタン	説明
	その行に表示されている規格を変更できます。
	その行に表示されている規格が削除されます。
	規格が追加できます。
	前画面に戻ります。

② この画面上で建設資材の分類、再生資材、翌月までの供給能力、販売料金、単位を入力してください。 **更新** ボタンをクリックすると、情報が登録されます。

※注意：このとき、必ず **更新** ボタンをクリックしてください。クリックしない場合、入力した項目が反映されません。



◆各ボタンの説明

ボタン	説明
	入力した情報が登録され、処理事業所情報の画面に戻ります。
	入力した情報は登録されず、再資源化施設・販売料金一覧の画面に戻ります。

◆施設情報の各入力項目についての説明

注) の項目は必須入力

入力項目	説明
建設資材の分類	登録する建設資材の分類リストからを選択します。
再生資材	登録する再生資材名を入力します。
供給能力	上記の規格の供給可能状況を2ヶ月先(4期)まで入力します。
販売料金	上記の規格の販売料金を入力します。
単位	上記の販売料金の単位をリストから選択します。また、単位がリストにない場合は【単位を「その他」と選択した場合入力】の欄に単位を入力します。